



Tilslutning skorsten:  
 Fibercement bølgeplader på lægter ved tilslutning over skorsten.

- 01 Alu eller zink indækning.
- 02 Zinkløskant.
- 03 Bærelægte fastgøres til skorsten.
- 04 Vandfast tagkrydsfiner.
- 05 I-fix systemtagskrue til træ 6,0x110 mm. m. rustfri stålskive og EPDM tætningsbånd.
- 06 asfaltimpregneret skumbølgeklodser.
- 07 Elastisk fuge.

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex no A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.*

### Lodret snit - tilslutning skorsten

**ivarcem**  
 Bølgeplader i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
 Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:  
 etexnordic@etexgroup.com  
 www.etechnordic.dk

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5.206